

RETOUCHES DECOROC :

1 – Préparation de la pièce à l'aide du dégraissant

00890 0 000



2 – Application du DECOROC avec la bombe **00954 9 + couleur**



3 – Application du vernis **00954 0 000** pour les teintes métallisées (908 & 911)

✓ *Pulvériser le vernis puis laisser sécher (environ 5 minutes).*

✓ *Pulvériser le dégraissant puis laisser sécher ou essuyer avec un chiffon sec.*

- ✓ *Purger la buse avant application sur la pièce,*
- ✓ *Appliquer la peinture par voiles légers et successifs jusqu'au recouvrement total et homogène,*
- ✓ *Laisser sécher (environ 5 minutes).*



FDES disponible sur simple demande